

Turbo Chef

Dit fantastische product is veelzijdig, snel en eenvoudig te gebruiken bij het fijnmaken van gemalen kruiden zoals peterselie, basilicum of koriander, alsook het snijden en hakken van uien, knoflook, kleine hoeveelheden appels, ham en nog veel meer.

Door het trekmechanisme en de drie snijbladen wordt alles zeer snel fijn gemaakt én vrijwel zonder inspanning en zo fijn als u dat wilt.



...na 3 x trekken



...na 6 x trekken



Gebruiksaanwijzing



Plaats de mesinzet, het brede gedeelte aan de bovenzijde, op de as van de kom.

LET OP: De messen zijn zeer scherp.



Snij de ingrediënten in grove stukken en leg ze in de kom, maximaal ¼ vullen voor het beste resultaat. Gebruik altijd droge kruiden en verwijder de stelen zodat u enkel de eetbare delen overhoudt.



Zet de deksel met bajonetsluiting op de kom en draai met de klok mee totdat de deksel vastzit. Indien correct gesloten, staan de 4 witte uitsteekseltjes van het deksel boven de groeven van de kom.



Plaats de Turbo Chef op het aanrecht en houd hem met één hand op de deksel vast. Trek met de andere hand in een snelle beweging aan het touwtje. Dankzij de antislipbodem zal de Turbo Chef niet wegglijden tijdens gebruik.



Schud de Turbo Chef iets na 2-3 keer trekken om de ingrediënten te mengen. Zet de Turbo Chef opnieuw op het aanrecht en trek nogmaals aan het touwtje tot de gewenste grootte van de ingrediënten is bereikt.



Om de Turbo Chef te openen, draai de deksel tegen de klok in open. Haal de messen er voorzichtig uit voordat de u de kruiden (of andere voedingsmiddelen) uit de Turbo Chef haalt.

Reinigen



thee­lepel in de opening van de witte riem te steken.

LET OP: De messen kunt u het beste met de hand onder lopend water afspelen (niet in de vaatwasser).

De bovenzijde van het deksel met een natte doek schoonmaken om het mechanisme niet te beschadigen. En laat deze goed opdrogen voordat u de Turbo Chef weer in elkaar zet. De rest van de Turbo Chef kan in de vaatwasser



Het deksel overal stevig aandrukken tot u een klik hoort.

Om de deksel weer te monteren: beide delen op elkaar zetten zodat de openingen boven elkaar staan.