

Clickplus Rond 1,5L



Voor al uw koekjes, chips, nootjes etc

Kenmerken

Ø 20 cm x 7,5 cm h / 1,5 L

Gebruik en onderhoud

- Het deksel heeft een doorzichtig venster om meteen de inhoud te herkennen
- Het deksel is voorzien van een lipje om het gemakkelijk te openen
- Het deksel en de doos zijn voorzien van concentrische ringen om er op een stabiele manier andere ronde dozen op te stapelen



- Om te sluiten: zet het deksel op de doos, volg met beide duimen de omtrek van de kom terwijl u naar beneden duwt totdat u de "click" hoort: de clickplus is meteen hermetisch gesloten en waterdicht.
- Om te openen: houdt de doos met een hand vast. Plaats de wijsvinger van uw andere hand onder het lipje. Til het lipje omhoog terwijl u met uw duim drukt op de bovenzijde van het deksel.
- Deze clickplus is uitermate geschikt om er bijvoorbeeld de volgende voedingswaren in optimale condities in te bewaren:
crackers, (zelfgemaakte) koekjes, kleine cake's, chips, nootjes,...
- Mix geen harde en zachte koekjes met elkaar. Dit zal de smaak aantasten en de harde koekjes zullen hun knapperigheid verliezen
- Als u warme producten in de clickplus doet, laat deze dan geheel afkoelen alvorens u de deksel erop plaatst
- Vaatwasmachinebestendig
- Niet geschikt voor vriezer, magnetron of oven
- 2 gestapelde clickplussen Rond zijn even hoog als:
 - 1x clickplus 4,6L
 - 1x clickplus ovaal 1,25L 3x
 - clickplus rechthoekig 500ml

